

Monteringsvejledning: Skamol Corner



1 Klargør SkamoEnclosure Board.



2 Mix og påfør Skamol Structural Plaster eller Skamol Smooth Plaster, hvor Skamol Corner skal placeres.



3 Klem Skamol Corner ind i pudsens. Overskydende puds jævnes ud.

Anvendelsesområde

Skamol Corner bruges som kantbeskytter ved udvendige hjørnesamlinger.

Skamol Corner er fremstillet i PVC, som ekspanderer på samme måde som SkamoEnclosure Board, og derved undgår revnedannelser i pudsens.

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoEnclosure Board.
- B** Påfør Skamol Primer på de overflader af SkamoEnclosure Board, hvor der skal påsættes Skamol Corner.
- C** Skamol Corner afkortes til den ønskede længde. Dette gøres nemt med en bidetang eller saks.
- D** Påfør et tyndt lag Skamol Structural Plaster eller Skamol Smooth Plaster, hvorpå Skamol Corner skal placeres.
- E** Klem Skamol Corner ind i pudsens.
- F** Overskydende puds udjævnes med en spartel.
- G** Efter 30 minutter kan Skamol Structural Plaster eller Skamol Smooth Plaster påføres hele overfladen.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com