

Notice de montage: Skamol Smooth Plaster



1 Préparer les plaques SkamoEnclosure Board.



2 Mélanger l'enduit fin Skamol Smooth Plaster avec de l'eau selon les proportions de mélange spécifiées.



3 Appliquer l'enduit fin Skamol Smooth Plaster pour obtenir une couche uniforme de 1,5 à 3mm d'épaisseur.

Champ d'application

Utiliser l'enduit fin Skamol Smooth Plaster comme enduit de finition sur la plaque SkamoEnclosure Board.

Pour assurer une surface lisse, il est important que la plaque SkamoEnclosure Board, les outils, le seau de mélange et l'eau soient exempts de poussière et de corps étrangers de toute nature.

Il n'est pas recommandé d'allumer le foyer tant que l'enduit fin Skamol Smooth Plaster n'a pas complètement durci.

- A** Enlever la poussière sur la surface des plaques SkamoEnclosure Board.
- B** Appliquer l'apprêt Skamol Primer sur les surfaces des plaques SkamoEnclosure Board où sera appliqué l'enduit fin Skamol Smooth Plaster.
- C** Pour les jointures, utiliser le ruban Skamol Joint Tape pour éviter la formation de fissures.
- D** Les angles sont protégés par le protecteur d'angle SkamoEnclosure Corner.
- E** Chaque sac de 15kg d'enduit fin Skamol Smooth Plaster doit être mélangé avec 5,5 à 6,5L d'eau pure.
 - Verser 4L d'eau dans un seau
 - Ajouter tout le contenu du sac d'enduit fin Skamol Smooth Plaster (15kg) en mélangeant vigoureusement
 - Ajouter le volume d'eau restant (1,5 à 2,5L) au mélange jusqu'à obtenir la consistance souhaitée
 - Mélanger vigoureusement pendant au moins 5 minutes
 - Laisser reposer le mélange pendant 10 à 15 minutes puis mélanger à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit onctueux et exempt de bulles
 - Une fois mélangé, l'enduit fin Skamol Smooth Plaster est utilisable pendant 30 à 60 minutes
- F** Appliquer l'enduit fin Skamol Smooth Plaster sur la plaque SkamoEnclosure Board à l'aide d'une truelle dentelée, de manière à obtenir une couche uniforme (1,5 à 3mm d'épaisseur). Ensuite, dresser et lisser l'enduit fin Skamol Smooth Plaster.
- G** Les finitions du cadre du foyer peuvent être effectuées après le durcissement (4 à 5 jours à 20°C). Peindre éventuellement avec une peinture ouverte à la diffusion.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danemark
Tél. : +45 97 72 15 33

www.skamol.com